

レンタル機器 計測用ノート PC(タフブック CF-20) 取扱について



計測用 PC について

計測用 PC は、防水型ですが、コネクタの接続により防水性が失われますので、コネクタ部には特に雨水等が掛からないように注意願います。

ケーブル等の接続と PC の起動

AC ケーブルと USB ケーブルを下記のように接続します。PC の起動は、上記のメインスイッチを“1～2 秒程度長押し”することで行います。メインスイッチ左横の緑の LED が点灯し起動します。

注意：電源スイッチを 4 秒以上スライドしたままにすると電源が切れます。



計測アプリケーションや使用方法につきましては、各製品の取扱説明書を参照してください。